

ЭП-6ЖШ 942.000РС
Плита электрическая
ЭП-6ЖШ(71..942), ЭП-6ЖШ-01(71..956)
ЭП-6ЖШ-Э(71..1942)

Конфорка электрическая КЭТ-0,12
000001002193

Каркас верхний
000001002385

Столешница боковая 000001002384
Кронштейн 000001002383

Карпус конфорки
120000008027

ТЭН-155-9-8,5/140 Т230
120000044650

ТЭН-182-9-8,5/160 Т230
120000044649

Обшивка задняя
000001002289

Столешница задняя
000001001378

Стенка боковая верхняя
000001001407

Кронштейн
000001002381

Столешница боковая
000001002211

Стенка задняя
000001002295

Контактор NC1-2510 25A 230В/АС3 1 НО 50Гц 223550
120000061053

1 шт. для ЭП-6ЖШ (71..942)
2 шт. для ЭП-6ЖШ-01
1 шт. для ЭП-6ЖШ-Э (71..1942)

Терморегулятор 320 *С 55 13569.070 (ограничитель)
120000006819

Терморегулятор 55 13059.220 (Е.С.О.)
000000006818

Панель
000001002282

Обшивка боковая
000001002280

Контрплетля левая МИКСАН код 94-9-2
120000022707

Крышка
100000002002

Блок КБ-63 (6) клем.
000000006662

Ввод кабельный герметичный КГВ-21
120000000729

Лампа сигнальная белая
120000006277

Лампа сигнальная желтая
120000006276

Наклейки
120000016109

Ручка 000001002906
Пружина 720000049541

Втулка проходная ЭП-2-44 С
120000044597

Экран-отражатель
000001002290

Переключатель 7LA 8405021 "Gottak"
120000060495

Панель
000001004538

Лампа сигнальная желтая
120000006276

Заглушка декор. под отв. D 14
120000044682

Ручка 000001002906
Пружина 720000049541

Контрплетля правая МИКСАН код 94-9-2
1200000022706

Столешница передняя
000001002288

Наклейки
120000001381

Поддон
000001004383

Решетка направляющая
000001002227

Ручка
000001004034

Кронштейн ручки
120000002043

Дверка
000001002293

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Противень (черн.)	...1001564	ЭП-6ЖШ(71..942)
Противень (нерж.)	...001960	ЭП-6ЖШ-01(71..956)
Решетка(530x470мм, нерж.)	...1008698	ЭП-6ЖШ-01(71..956)
Противень (эмал.)	60..75903	ЭП-6ЖШ-Э(71..1942)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Под ЭП4-4-03.00.001	...1001487	ЭП-6ЖШ (71..942)
Под ЭПК 624.01.01.001	...1003848	ЭП-6ЖШ-01 (71..956)
Под ЭПК 624.01.01.001	...1003848	ЭП-6ЖШ-Э (71..1942)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Дверка духовки	...1002212	ЭП-6ЖШ (71..942)
Дверка духовки	...1002438	ЭП-6ЖШ-01 (71..956)
Дверка духовки	...1002438	ЭП-6ЖШ-Э (71..1942)

Ручка
120000002218

Кронштейн ручки
120000002043

Планка декоративная
000001001138

Петля МИКСАН код 902
120000046000

ТЭН В3-181/190-7,5-6,5/2,4.4 Т220
120000060301

Ручка 000001002950
Пружина 720000049541