

ПЭП-4.801124.000 РС
Печь электрическая
для пиццы ПЭП-4

Крышка боковая левая
600001003185

Ручка шибера
120000044688

Дверка
ПЭП-4.801124.001 РС
600001003165

Под
120000044662

Крышка боковая правая
600001003190

Панель управления
ПЭП-4.801124.002 РС
600001003167

ТЭН-156-С-8,5/0,8 Т 230
120000044652

ТЭН-192-С-8,5/1,2 Т 230
120000044653

Стекло термостойкое 85*85*4мм
120000045621

Лампочка 40W 230V E27 (300 С)
120000044551

Контактор 25А 230В
120000061053

120000044550
Патрон лампы керамический E24

Термовыключатель EGO 55.13582.030
120000044818

ТЭН-156-С-8,5/0,8 Т 230
120000044652