



ПАСПОРТ

ГРИЛЬ-САЛАМАНДРА

МОДЕЛЬ НКН-SLE570, 580



Гриль – саламандра HKN-SLE570, 580

Благодарим вас за выбор нашей продукции.

Этот прибор сделан из высококачественной нержавеющей стали и представляет собой инфракрасное электрическое тепловое оборудование. Эта новейшая модель имеет большой срок службы. Гриль можно использовать как дома, так и в кафе, столовых и т.д. В гриле можно запекать рыбу, креветок, кур и уток, мясо мелких и крупных животных.

A. Основные параметры

Наименование	Инфракрасный электрогриль	
Тип	HKN-SLE570	HKN-SLE580
Напряжение	220—240В 50~60Гц	
Мощность	2 КВт	2,2 КВт
Размер	57Х34Х26см	58Х39Х39см
Размер камеры	45Х26Х19 см	40Х30Х20 см

B. Транспортировка и хранение

Во время транспортировки этого оборудования необходимо соблюдать осторожность, избегать тряски. Оборудование нельзя устанавливать на открытом воздухе, лучше хранить его на складе с хорошей вентиляцией, но без едкого газа, переворачивать запрещено. В случае хранения на открытом воздухе, необходимо предусмотреть защиту от дождя.

C. Установка и меры предосторожности

- Переносите осторожно, не допускайте столкновений.
- Во избежание ожогов, не касайтесь оборудования, когда оно включено.
- Держите детей подальше от оборудования.
- Условия эксплуатации: температура:-10°C~40°C, влажность: 85%. Оборудование необходимо устанавливать на ровной устойчивой поверхности. Зазор между оборудованием и стеной должен быть не менее 10 см. Чтобы не препятствовать работе прибора, вокруг него не должно быть никаких посторонних предметов.

D. Эксплуатация

Внимание: Во избежание аварии запрещено подключать заземляющий провод к трубе проточной воды, газовой трубе или теплопроводной трубе.


- Для получения корочки желаемого цвета установите необходимую температуру при помощи регулятора.
- Установите температуру в положение "0" и отключите электропитание.
- Данное оборудование используется в помещении. Не допускайте попадания воды на оборудование.
- Силовую линию можно заменить самостоятельно, но она должна быть такого же размера – пластиковый кабель YZW или YCW .Если обнаружены какие-то неполадки в оборудовании, необходимо отключить электропитание для безопасности. Вскрывать крышку электрической коробки разрешается только квалифицированному персоналу.

Гриль – саламандра HKN-SLE570, 580

5. Регулярно проверяйте подсоединения электрических изолированных деталей и проводников, не реже одного раза в полугодие.

6. Оборудование должно быть установлено в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Поддерживайте чистоту оборудования. Протирайте его влажной тряпкой, смоченной в нейтральном моющем средстве, а затем высушите его.

7. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, храните его в упаковке в сухом, хорошо проветриваемом месте.



HKN-SLE570, 580

Индикатор нагрева
Регулятор мощности
(выбор температуры)
Поддон для масла
Решетка