



КЭП-103.19527.000РС

Конвекционная печь
КЭП-103



КЭП-10Э.19527.001РС

Конвекционная печь
КЭП-10Э



КЭП-103.19527.001РС

Конвекционная печь
КЭП-103

Шайба
120000070045

Корпус замка
120000212968

Пружина
120000060469

Шайба
120000070044

Накладка
100000004752

Магнит
120000025766

Ручка
120000026048

Крышка
120000026047

Стекло в сборе
100000011934

КЭП-103.19527.002РС

Конвекционная печь

КЭП-103

Таймер
120000060874

Терморегулятор 0-270
120000006818

Кнопка "Впрыск"
120000060843

Кнопка "Свет"
120000060841

Лампа сигнальная
120000006277

Лампа сигнальная
120000006276

Ручка таймера
120000020366

Ручка терморегулятора
120000020367

КЭП-103.19527.003РС

Конвекционная печь
КЭП-103

