

# Стол холодильный среднетемпературный

## СХС-60-02

СХС(М)-60.1506.03.00.000СБ-Каркас наружный

СХС(М)-60.1666.03.00.002-Стенка боковая

СХС(М)-60.1666.03.00.004-Стенка боковая

СХС(М)-60.1506.03.00.003-Стенка задняя

СХС(М)-60.1506.03.00.006-Днище

СХС(М)-60.1506.03.00.001-Планка верхняя

СХС(М)-60.1506.03.00.005-Планка нижняя

СХС(М)-60.1506.03.00.009-Стойка

СХС(М)-60.1506.03.00.008-Стойка

СХС(М)-60.1506.03.00.007-Стойка

СХС(М)-60.1506.00.00.001-Планка

СХС(М)-60.1506.00.01.000СБ-Столешница

СХС(М)-60.1506.00.01.001-Столешница

СХС(М)-60.1506.00.00.004-Планка задняя

СХС(М)-60.1506.00.01.002-Плита

СХС(М)-60.1506.04.00.000СБ-Каркас внутренний

СХС(М)-60.1666.04.00.003-Стенка внутренняя

СХС(М)-60.1506.04.00.002-Стенка задняя

СХС(М)-60.1506.04.00.006-Стойка внутренняя

СХС(М)-60.1506.04.00.007-Планка внутренняя

СХС(М)-60.1506.04.00.004-Днище

СХС(М)-60.1506.04.00.005-Стойка внутренняя

СХС(М)-60.1666.04.00.001-Стенка боковая

СХС(М)-60.1506.00.01.003-Скоба дверная

СХС(М)-60.1506.00.01.004-Скоба дверная

СХС(М)-60.1506.00.01.014-Скоба дверная

СХС(М)-60.1666.02.00.005-Проставка

СХС(М)-60.1506.02.00.004-Профиль А

СХС(М)-60.1506.02.00.004-01-Профиль А

СХС(М)-60.1666.02.00.002-01-Профиль 1

СХС(М)-60.1666.02.00.002-Профиль 1

СХС(М)-60.1506.0100.013-Решетка

СХС(М)-60.1506.0108.000СБ-Стенка задняя

СХС(М)-60.1506.0108.001-Стенка задняя

СХС(М)-60.1666.0105.000СБ-Стенка боковая

СХС(М)-60.1666.0105.001-Стенка боковая

СХС(М)-60.1506.0103.000СБ-Рама опорная

СХС(М)-60.1506.0103.001-Уголок

СХС(М)-60.1506.0103.003-Труда

СХС(М)-60.1506.0103.003-01-Труда

СХС(М)-60.1506.0103.002-Опора

СХС(М)-60.1506.0103.004-Труда

ШЖЗ-2-65-Втулка

СХС(М)-60.1506.0100.011-Скоба

СХС(М)-60.1666.05.00.000СБ-Дверь

СХС(М)-60.1666.05.00.001-Крышка верхняя

СХС(М)-60.1666.05.00.002-Крышка нижняя

СХС(М)-60.1506.05.02.004-Ось

СХС(М)-60.1666.05.01.000СБ-Дверь

СХС(М)-60.1666.05.01.001-Панель двери

СХС(М)-60.1666.05.01.002-Ручка

СХС(М)-60.1666.05.01.003-Стенка

СХС(М)-60.1666.05.01.004-Пластина

СХС(М)-60.1666.02.00.002-02-Профиль 1

СХС(М)-60.1666.02.00.002-03-Профиль 1

СХС(М)-60.1666.00.02.000СБ-Панель управления

СХС(М)-60.1666.00.02.001-Дверь

СХС(М)-60.1506.00.02.002-Планка

СХС(М)-60.1666.00.02.002-Козырек

СХС(М)-60.1506.00.00.003-Плита

СХС(М)-60.1506.0104.000СБ-Монтаж воздухоохладителя

СХС(М)-60.1506.00.00.002-Лист

СХС(М)-60.1506.0100.006-Кронштейн

СХС(М)-60.1506.0102.000СБ-Уголок-опора

СХС(М)-60.1506.0102.001-Уголок

ШЖЗ-2-65-Втулка

СХС(М)-60.1666.0109.000СБ-Монтаж агрегата

СХС(М)-60.1506.0100.002-Опора

СХС(М)-60.1506.0101.000СБ-Уголок-опора

СХС(М)-60.1506.0101.001-Уголок

ПВТ70К-05.05.002-Уголок-угор

СХС(М)-60.1506.0106.000СБ-Решетка

ПКА-15.04.03.000СБ-Ножка

ПКА-15.04.03.001-Ножка L=115мм

ЭМК70М-032-Шайба

ЭП4-122.00.00.001-Колпачок

