

ЭПК-47ЖШ.259.000РС

Плита электрическая

ЭПК-47ЖШ.259.001РС

ЭПК-47ЖШ(71..259)нерж., ЭПК-47ЖШ(71..492)краш

Контрплетля правая МИКСАН код 949-1
120000022706

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Стенка задняя	...1003846	ЭПК-47ЖШ (71..259)
Стенка задняя	5...2197	ЭПК-47ЖШ (71..492)

Контактор NC1-2510 25A 230В/АС3 1НО 50Гц 223550
120000061053

Терморегулятор 320 *С 55.13569.070 (ограничитель)
120000006819

Терморегулятор 55.13059.220 (E.G.O.)
000000006818

Панель
000001003872

Стенка боковая для ЭПК-47ЖШ(71..259)
000001003871

Контрплетля левая МИКСАН код 949-2
120000022707

Стенка боковая для ЭПК-47ЖШ(71..492)
600000074974

Блок КБ-63 (6) клем. для ЭПК-47ЖШ(71..492)
000000006662

Крышка для ЭПК-47ЖШ(71..492)
100000002002

Ввод кабельный герметичный КГВ-21
для ЭПК-47ЖШ(71..492)
120000000729

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Стенка боковая	...1003870	ЭПК-47ЖШ (71..259)
Стенка боковая	6...74973	ЭПК-47ЖШ (71..492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Переключатель "EGO" 4.3.24232.000(4позиций)	12...60021	ЭПК-47ЖШ (71..259)
Переключатель 7LA 8405021 "Gottak"	12...60495	ЭПК-47ЖШ (71..492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Противень (нерж.)	...1001960	ЭПК-47ЖШ (71..259)
Противень (черн.)	...1001564	ЭПК-47ЖШ (71..492)
Решетка (530x470мм,нерж.)	...1008698	ЭПК-47ЖШ (71..259)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Под	...1003848	ЭПК-47ЖШ (71..259)
Под	..1001487	ЭПК-47ЖШ (71..492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Дверка духовки	...1003840	ЭПК-47ЖШ (71..259)
Дверка духовки	6...74966	ЭПК-47ЖШ (71..492)

Ручка
000001004034

Ручка
120000002218

Кронштейн ручки
120000002043

Петля МИКСАН код 902
120000046000

ТЭН ВЗ-181/190-7,5-6,5/2,4.4Т220
120000060301

Лампа сигнальная белая
120000006277

Лампа сигнальная желтая
120000006276

Наклейки
120000002879

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Ручка 3шт	...1002950	ЭПК-47ЖШ (71..259)
Ручка 1шт	...1002950	ЭПК-47ЖШ (71..492)
Ручка 2шт	...1002906	ЭПК-47ЖШ (71..492)

Пружина 720000049541

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Наклейки	12...4359	ЭПК-47ЖШ (71..259)
Наклейки	12...4360	ЭПК-47ЖШ (71..259)
Наклейки	12...16035	ЭПК-47ЖШ (71..492)
Наклейки	12...16036	ЭПК-47ЖШ (71..492)

ЭПК-4 7ЖШ.259.0001РС

Плита электрическая

ЭПК-4 7ЖШ(71...259)нерж., ЭПК-4 7ЖШ(71...492)краш

Конфорка электрическая КЭТ-0,09
000001002394

Корпус конфорки ЭПК48-10.00.001-Н
000000008024

ТЭН-146-9-8,5/12 Т230
120000006937

ТЭН-130-9-8,5/0,9 Т230
120000006939

ТЭН-112-9-8,5/0,7 Т230
120000006938

Столешница плиты
000001005673

Отражатель
600000002135

Экран-отражатель
600000076545

Воздуховод
600001005417

Крышка задняя для ЭПК-4 7ЖШ(71...259)
600000074550

Ввод кабельный герметичный КГВ-21
для ЭПК-4 7ЖШ(71...259)
120000000729

Блок КБ-63 (4) клем. для ЭПК-4 7ЖШ(71...259)
000000006660

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Рама конфорок	...1005674	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Рама конфорок	6...1005859	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Втулка проходная ЭП-2-44 С
1200000044597

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Стенка задняя	5...1820	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Стенка задняя	71...74964	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Каркас	6...1002573	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Каркас	6...74958	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Переключатель "ЕГО" 43.27232.000(7позиций)	12...6884	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Переключатель 7LA 8405021 "Gottak"	12...60495	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Панель
600001002572

Лампа сигнальная белая
120000006277

Лампа сигнальная желтая
120000006276

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Наклейки	12...16086	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Наклейки	12...16036	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Наклейки	12...16085	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Наклейки	12...16035	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Поддон плиты	...1007668	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Поддон плиты	6...74959	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Ручка	...1002950	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Ручка	...1002906	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Пружина 720000049541

ЭПК-4 7ЖШ.259.0001РС

Плита электрическая

ЭПК-4 7ЖШ(71...259)нерж., ЭПК-4 7ЖШ(71...492)краш

Конфорка электрическая КЭТ-0,09
000001002394

Корпус конфорки ЭПК48-10.00.001-Н
000000008024

ТЭН-146-9-8,5/12 Т230
120000006937

ТЭН-130-9-8,5/0,9 Т230
120000006939

ТЭН-112-9-8,5/0,7 Т230
120000006938

Столешница плиты
000001005673

Отражатель
600000002135

Экран-отражатель
600000076545

Воздуховод
600001005417

Крышка задняя для ЭПК-4 7ЖШ(71...259)
600000074550

Ввод кабельный герметичный КГВ-21
для ЭПК-4 7ЖШ(71...259)
120000000729

Блок КБ-63 (4) клем. для ЭПК-4 7ЖШ(71...259)
000000006660

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Рама конфорок	...1005674	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Рама конфорок	6...1005859	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Втулка проходная ЭП-2-44 С
1200000044597

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Стенка задняя	5...1820	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Стенка задняя	71...74964	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Каркас	6...1002573	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Каркас	6...74958	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Панель
600001002572

Лампа сигнальная белая
120000006277

Лампа сигнальная желтая
120000006276

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Переключатель "ЕГО" 43.27232.000(7позиций)	12...6884	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Переключатель 7LA 8405021 "Gottak"	12...60495	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Наклейки	12...16086	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Наклейки	12...16036	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Наклейки	12...16085	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Наклейки	12...16035	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Поддон плиты	...1007668	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Поддон плиты	6...74959	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Ручка	...1002950	ЭПК-4 7ЖШ (71...259)
Ручка	...1002906	ЭПК-4 7ЖШ (71...492)

Пружина 720000049541

ЭПК-47ЖШ.259.000РС

Плита электрическая

ЭПК-47ЖШ(71...259)нерж., ЭПК-47ЖШ(71...492)краш

ЭПК-47ЖШ.259.001РС

Контрплетля правая МИКСАН код 949-1
120000022706

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Стенка задняя	...1003846	ЭПК-47ЖШ (71...259)
Стенка задняя	5...2197	ЭПК-47ЖШ (71...492)

Контактор NC1-2510 25A 230В/АС3 1НО 50Гц 223550
120000061053

Терморегулятор 320 *С 55.13569.070 (ограничитель)
120000006819

Терморегулятор 55.13059.220 (E.G.O.)
000000006818

Панель
000001003872

Стенка боковая для ЭПК-47ЖШ(71...259)
000001003871

Контрплетля левая МИКСАН код 949-2
120000022707

Стенка боковая для ЭПК-47ЖШ(71...492)
600000074974

Блок КБ-63 (6) клем. для ЭПК-47ЖШ(71...492)
000000006662

Крышка для ЭПК-47ЖШ(71...492)
100000002002

Ввод кабельный герметичный КГВ-21
для ЭПК-47ЖШ(71...492)
120000000729

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Стенка боковая	...1003870	ЭПК-47ЖШ (71...259)
Стенка боковая	6...74973	ЭПК-47ЖШ (71...492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Переключатель "EGO" 4.3.24232.000(4позиций)	12...60021	ЭПК-47ЖШ (71...259)
Переключатель 7LA 8405021 "Gottak"	12...60495	ЭПК-47ЖШ (71...492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Противень (нерж.)	...1001960	ЭПК-47ЖШ (71...259)
Противень (черн.)	...1001564	ЭПК-47ЖШ (71...492)
Решетка (530x470мм,нерж.)	...1008698	ЭПК-47ЖШ (71...259)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Под	...1003848	ЭПК-47ЖШ (71...259)
Под	..1001487	ЭПК-47ЖШ (71...492)

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Дверка духовки	...1003840	ЭПК-47ЖШ (71...259)
Дверка духовки	6...74966	ЭПК-47ЖШ (71...492)

Ручка
000001004034

Ручка
120000002218

Кронштейн ручки
120000002043

Петля МИКСАН код 902
120000046000

ТЭН ВЗ-181/190-7,5-6,5/2,4.4Т220
120000060301

Лампа сигнальная белая
120000006277

Лампа сигнальная желтая
120000006276

Наклейки
120000002879

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Ручка 3шт	...1002950	ЭПК-47ЖШ (71...259)
Ручка 1шт	...1002950	ЭПК-47ЖШ (71...492)
Ручка 2шт	...1002906	ЭПК-47ЖШ (71...492)

Пружина 720000049541

Обозначение	Код в 1С	Применяемость
Наклейки	12...4359	ЭПК-47ЖШ (71...259)
Наклейки	12...4360	ЭПК-47ЖШ (71...259)
Наклейки	12...16035	ЭПК-47ЖШ (71...492)
Наклейки	12...16036	ЭПК-47ЖШ (71...492)