
robot @ coupe°

**CL 30** 

02/1998



02/1998



## **CL 30**

$(\mathbf{A})$	PLATINE	/	CIRCUIT BOARD
B	CABLE D'ALIMENTATION	/	POWER CORD
M	MOTEUR	/	MOTOR
ET M	CONDENSATEUR	/	CAPACITOR
	RELAIS MOTEUR	/	MOTOR RELAY

REFERENCE	DESIGNATION			
29 081 29 321 29 324 29 328 29 329 29 332 29 335 29 379	ENS PLAQUETTE ENS VISSERIE SUP MOTEUR ENS POUSSOIR ENS ARBRE DE TRANSMISSION ENS SUPPORT MOTEUR ENS TABLEAU COMMANDE ENS. SOCLE I L S COMPLET	/ LOCKING PLATE ASS / SCREW ASS / PUSHER ASS / TRANSMISSION SHAFT ASS / MOTOR SUPPORT ASS / SWITCH ASS / BASE ASS / REED SWITCH COMPLETE		
101 098 102 003 102 016 102 019 102 020 102 021 102 022 102 031 102 037 102 060 102 063 102 089 117 079 117 091 117 092 130 933 141 020	CUVE COUPE LEGUMES COUVERCLE COUPE LEGUMES DISQUE EVACUATEUR GUIDE POUSSOIR	/ VENT COVER / VEGETABLE SLICER BOWL / VEGETABLE SLICER LID / SLING PLATE / PUSHER GUIDE / HANDLE KNOB / ROUND PUSHER / FOOT / BOLT COVER / SHAFT / MOTOR SUPPORT PLATE / PULLEY (20 teeth) / VEGETABLE SLICER HEAD / SLING PLATE HUB / REVERSIBLE SLING PLATE / PULLEY (75 teeth) / RUBBING WASHER		
401 501	PLAQUE FRONTALE	/ FRONT PLATE		
501 010 515 482 515 493 515 515	BAGUE ETANCHEITE COURROIE BAGUE AUTO-LUBRIFIANTE PRESSE ETOUPE	/ MOTOR SEAL / BELT / RING / CORD PROTECTOR		



**CL 30** 

02/1998

N°	М	V	Hz			Α	В
24 096	3 077	220	50	600 018	500 289	102 471	507 320
24 097	3 077	240	50	600 018	500 289	102 471	507 325
24 098	3 077	240	50	600 018	500 289	102 471	507 327
24 099	3 079	115	60	603 669	500 296	102 470	507 329
24 100	3 078	220	60	603 669	500 289	102 471	507 322
						•	
			,				
				,			
						-	