



СГР ВУ.70.06.01.015.Е.001208.03.18 от 28.03.2018
«средство специальное моющее с маркировкой Асидем»



RATIODEM

RatioDem DP

Жидкое кислотное средство для декальцинации пароконвектоматов

НАЗНАЧЕНИЕ:




Очистка нагревательных элементов и внутренних поверхностей бойлеров в системах замкнутого водооборота.

СВОЙСТВА:

Удаляет накипь и минеральные налеты, предотвращает образование стойких солевых отложений.

Ограничения по материалам: Легкие и черные сплавы обрабатывать только после дополнительных испытаний.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Рекомендуемая концентрация рабочего раствора RatioDem DP 25-50 мл/л воды. при сильных загрязнениях возможно увеличение концентрации до 100 мл/л. Температура очистки + 60 - + 95°C. приготовленным раствором произвести очистку пароконвектомата согласно инструкции производителя обслуживаемого оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Внешний вид: прозрачная, однородная бесцветная жидкость
Запах: легкий характерный.
pH 1%-ного раствора в дистиллированной воде: 2,5 – 3,0

СОСТАВ:



минеральные кислоты ≥30%,
неионогенные ПАВ 5-15%

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



Опасный ингредиент: ортофосфорная кислота – едкая. Вызывают ожоги кожи и повреждение глаз. При работе со средством пользоваться средствами защиты рук и глаз/лица. При попадании на кожу и в глаза тщательно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу-специалисту

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Средство упаковывается в канистры из химически стойкого полиэтилена по 5 литров.

Хранить в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре -5 ... +25 °С, вдали от источников тепла, отдельно от пищевых продуктов.

Беречь от детей!