



4-литровый блендер

Руководство по эксплуатации Серия СВ15Е Блендер профессиональный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: СВ15Е

Комплектация:

- основание, контейнер объемом 4 л из нержавеющей стали с крышкой.

Требования к электропитанию:

- 220-240 В, 50/60 Гц, 1800 Вт
- Каждый блендер рекомендуется подключать к отдельной розетке
- Не используйте удлинители для подключения блендера

Размеры (Высота x Ширина x Глубина)

- 56,5 x 38,1 x 38,1 см.

2018

Год и месяц производства: указан на упаковке.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрического оборудования, всегда необходимо соблюдать основные меры безопасности:

1. **ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ.**
2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте основание блендера в воду или другую жидкую среду.
3. Необходимо соблюдать тщательный контроль за работой устройства, если он используется детьми или в их непосредственной близости.
4. Отсоединяйте прибор от сети электропитания перед заменой или установкой деталей, а также очисткой оборудования.
5. Избегайте контакта с подвижными частями устройства.
6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилок, при выявлении неисправностей или если прибор поврежден каким-либо образом. С целью выявления неисправности, проведения ремонта, электрической или механической наладки обратитесь в ближайший авторизованный сервис-центр.
7. Использование дополнительных аксессуаров, включая чаши, не рекомендуемые производителем прибора, может привести к возникновению опасных ситуаций.
8. Не используйте вне помещения.
9. Не допускайте свисания шнура питания с края стола или соприкосновения с раскаленными поверхностями. Если штепсель не вставляется в розетку, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Не пытайтесь подогнать штепсель к размеру розетки самостоятельно.
10. Руки или посторонние предметы не должны находиться в чаше блендера во избежание получения серьезных травм и/или поломке блендера. Допускается использование резиновой кухонной лопатки, но только в том случае, когда прибор блендер находится в выключенном состоянии.
11. Лезвия блендера очень острые. Обращайтесь с ним с осторожностью.
12. Если в Вашем блендере присутствует съемное основание чаши и ножа - во избежание травм, никогда не размещайте режущие ножи лезвий на основании без надлежащего крепления контейнера.
13. При работе всегда закрывайте крышкой чашу блендера.
14. При смешивании горячих жидкостей, удалите из крышки центральную вставку двухсекционной крышки на тех устройствах, которые поставляются с этой конструкцией. См. раздел «Инструкции по смешиванию горячих жидкостей».

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
○ НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	230 вольт перем. тока - 50 Гц - ОДНОФАЗНЫЙ
○ МОТОРЫ	не требуют регулярной смазки – универсальный тип обмотки
○ ТАЙМЕР	В НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ ПРЕДУСМОТРЕН ТАЙМЕР, РЕГУЛИРУЕМЫЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 1 ДО 60 СЕКУНД ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СМЕШИВАНИЯ, С РУЧНОЙ НАСТРОЙКОЙ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО СМЕШИВАНИЯ
○ ОСНОВАНИЯ	ИЗ ЛИТОВОГО ЦИНКОВОГО СПЛАВА С ЭПОКСИДНЫМ ЭМАЛЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ИЗ ПОЛИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
○ ЧАШИ	ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, БОРОСИЛИКАЦИОННОГО СТЕКЛА, ПОЛИКАРБОНАТА ИЛИ АКРИЛОВОГО ПЛАСТИКА
○ ШНУР	ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ЗАЗЕМЛЕННЫЙ ШНУР
○ СТАНДАРТЫ СЕ	
○ РАБОЧИЙ ЦИКЛ	3 минуты ВКЛ/1 минута ВЫКЛ

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Перед началом работы убедитесь, что шнур блендера отсоединен от источника питания.
2. Поместите чашу на основание мотора так, чтобы она прочно зафиксировалась и не имела наклона в одну сторону. Вставьте штекер блендера в розетку.
3. Поместите ингредиенты в чашу и закройте ее крышкой. Сначала всегда добавляйте жидкие ингредиенты, если в рецепте не указано иное. Не заполняйте блендер выше отметки MAX (максимальный уровень). Плотно установите крышку на контейнер и закрепите ее.
4. Нажмите кнопку STANDBY, чтобы включить блендер. Загорится зеленый светодиод. Для непрерывной работы, нажмите кнопку LOW, MED или HIGH. Когда смесь будет готова нажмите STOP. Для кратковременной работы прибора нажмите кнопку PULSE; двигатель будет работать на высокой скорости до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.
Примечание: В вашем СВ15 используется функция медленного запуска™. При нажатии MED или HIGH устройство начнет работу в режиме LOW в течение 1 секунды, а затем переключится на выбранную настройку. Это позволяет более равномерно смешивать ингредиенты в контейнере.
5. Всегда держите контейнер одной рукой при запуске и во время смешивания. Никогда не работайте без крышки, надлежащим образом закрепленной на контейнере.
6. Нажмите кнопку STANDBY еще раз, чтобы выключить блендер.
7. Снимите контейнер с основания двигателя.

УХОД, ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

1. Прежде чем снять чашу дайте мотору полностью остановиться. Никогда не устанавливайте чашу на основание мотора и не снимайте ее с основания мотора, когда двигатель работает.
2. Промывайте и высушивайте чашу после каждого использования. Чаши со съемными нижними частями перед промывкой необходимо разобрать.
 - Следующие детали можно мыть в посудомоечной машине: стеклянные чаши, чаши из нержавеющей стали, съемные нижние части чаши, узлы лезвий и прокладки.
 - Следующие детали не допускается мыть в посудомоечной машине и должны быть помыты вручную: пластиковые чаши, крышки для чаш и вкладыши крышки измерительной чашки.



После очистки и сушки соберите чаши, прикрутив съемные нижние части.

Перед промывкой тщательно затяните нижнюю часть чаши.

3. Не подлежит очистке высоконапорной струей воды.
4. Перед тем как убрать прибор на хранение, отключите его от электросети, очистите и просушите. Храните прибор в собранном виде в вертикальном положении в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °C и относительной влажности не более 65%, не кладите на прибор какие-либо предметы. Оберегайте его от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ ГОРЯЧИХ ЖИДКОСТЕЙ: ВАЖНО!

Чтобы свести к минимуму вероятность ожога при смешивании горячих материалов, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности и порядок действий:

1. Ограничьте объем обрабатываемого материала до половины контейнера.
2. Полностью удалите вкладыш крышки измерительной чашки перед включением блендера. Это позволит выпускать быстро нагреваемый и расширяющийся воздух, присутствующий внутри чаши во время работы блендера.
3. Всегда начинайте смешивание на минимальной скорости, постепенно переходя к желаемой.
4. Никогда не вставляйте прямо над блендером, во время его запуска или в ходе совершения им операции.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА С УЧЕТОМ ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ.

- Оборудование предназначено для работы в коммерческих зонах и общественных местах, производственных и жилых зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.
- Прибор должен использоваться только в закрытых помещениях.
- Прибор не предназначен для использования с наружными таймерами или с применением систем дистанционного управления.
- Эксплуатация данного прибора запрещена лицам (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или лицам с недостаточным опытом и знаниями в случае, если они не находятся под наблюдением или не обучены взрослыми, ответственными за их безопасность.

РЕАЛИЗАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Прибор поставляется в индивидуальной упаковке.
2. Транспортировка прибора должна осуществляться с мерами предосторожности: не ронять, не бросать, а также с соблюдением знаков по транспортировке и хранению на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- **МОТОР**
Не подлежит очистке высоконапорной струей воды.
Мотор не требует консервации или смазки. Герметичная смазка обеспечивает бесперебойную работу устройства.
- **ШНУР ПИТАНИЯ**
Шнур питания не подлежит замене конечным пользователем.
Замена шнура питания должна выполняться только уполномоченным импортером изготовителя (или, в США и Канаде, авторизованным сервисным центром).

При обнаружении неисправности не старайтесь отремонтировать самостоятельно.
По вопросу ремонта или другим возникающим вопросам обращайтесь к уполномоченному импортеру изготовителя.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Соблюдение правил утилизации изделия помогает предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы быть вызваны неправильной утилизацией этого продукта.

Этот знак  на устройстве или на документах, сопровождающих товар, указывает, что данное устройство не может быть утилизировано вместе с прочими бытовыми отходами. Вместо этого оно должно быть передано в соответствующий пункт сбора и переработки электрического и электронного оборудования.

Утилизация должна осуществляться в соответствии с местными правилами по утилизации отходов.

Для получения более подробной информации об уходе, утилизации и переработке данного прибора, пожалуйста, обращайтесь в местные органы власти, службу сбора

ГАРАНТИЯ

Ответственность за выполнение гарантийных обязательств в отношении продукции компании Waring, продаваемой за пределами США и Канады, лежит на местном импортере или дистрибьюторе.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация прибора с питанием от постоянного тока АННУЛИРУЕТ
гарантийные обязательства.

Изготовлено в США

Производитель: CONAIR CORPORATION

Адрес: 1 Cummings Point Road Stamford, CT 06902 USA

Импортер: ООО «ВЕСТГЕЙТ»

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д.5, корп. 22. +7 (499) 322-33-55