



УСТАНОВКА

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Гриль электрический для сосисок

Ф2СвтЭ ПС



«Гриль электрический для сосисок»

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации гриль электрический для сосисок модели Ф2СвтЭ. Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации изделия должен находиться у лиц, ответственных за его сохранность.

Содержание РЭ:

1. Общие указания	2
2. Назначения изделия	3
3. Технические характеристики	4
4. Комплектность	5
5. Устройство и принцип работы	5
6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности	7
7. Подготовка к работе	8
8. Порядок работы	9
9. Техническое обслуживание	13
10. Возможные неисправности и способы их устранения	14
11. Правила транспортировки и хранения	14
12. Гарантии изготовителя	15
13. Утилизация изделия	16
14. Свидетельство о приемке	18
15. Талон на гарантийное обслуживание	19
Приложение 1. Схема электрическая принципиальная	21

1. Общие указания.

- 1.1. Изделие работает от электросети переменного тока частотой $50 \pm 0,4\%$ Гц, напряжением $220\text{В} \pm 10\%$, и предназначено для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от $+10^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$, относительной влажности воздуха 80% и наличии вытяжной вентиляции и атмосферном давлении 84,0 до 106,7 кПа (от 630

до 800 мм рт.ст.).

- 1.2. Изделие подключается к электросети аттестованным специалистом, имеющим допуск для работы с электрооборудованием напряжением до 1000 В.
- 1.3. Изделие должен включаться в электросеть от отдельной электророзетки с заземляющим контактом.
- 1.4. Вид климатического исполнения УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69.
- 1.5. При покупке изделия требуйте проверку комплектности.
- 1.6. Изделие устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании.
- 1.7. При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) отключать изделие от сети электроснабжения.
- 1.8. Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения.
- 1.9. Изделие обслуживается только обученным квалифицированным персоналом.
- 1.10. Внешняя обшивка и навесные элементы могут нагреваться до температуры выше 60°C.
- 1.11. При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, изделие гарантийному ремонту не подлежит.

2. Назначение изделия.

- 2.1. Изделие «Гриль электрический для сосисок» предназначено для тепловой обработки пищевых продуктов на профессиональных кухнях.
- 2.2. Все корпусные элементы изготовлены из пищевой нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.
- 2.3. Приобретая нашу установку, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Это поможет Вам успешно ее использовать в Вашей профессиональной деятельности.
- 2.4. Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия

могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств.

3. Технические характеристики изделия.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Параметры
3.1	Габаритные размеры (длина x ширина x высота), не более	мм	570x250x290
3.2	Количество нагревательных элементов	шт.	2
3.3	Потребляемая электрическая мощность, не более	кВт	1,6
3.4	Пределы регулирования температуры	°С	50-300
3.5	Номинальное напряжение электросети	В	220
3.6	Частота тока	Гц	50
3.10	Масса установки, не более	кг	20,6

4. Комплектность.

Наименование	Кол- во
1. Сосиска в тесте	1
2. Поддон	1
3. Паспорт	1
4. Сертификат соответствия	1

5. Устройство и принцип работы.

5.1. Основные части изделия указаны на рис.1, рис.2 и перечислены в табл.1



Рис. 1



Рис. 2

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Кол- во	№ п/п	Наименование	Кол- во
1	Поверхность жарочная	2	6	Ножки	4
2	Сигнальная лампочка	1	7	Поддон	1
3	Корпус	1			
4	Ручка	2			
5	Терморегулятор с ручкой	1			

6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.

- 6.1. Изделие «Гриль электрический для сосисок» выполнено с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0, степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.
- 6.2. Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».
- 6.3. Корпус установки должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.
- 6.4. При перемещениях установки на новое место необходимо отключать ее от электросети, заземления. Запрещается тянуть за кабель для отключения от электрической сети.
- 6.5. Перед включением установки убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.
- 6.6. Установка устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 500мм от легковоспламеняющихся предметов.
- 6.7. Все работы по устранению неисправностей и ремонту установки должны выполняться лицами, имеющими право на ремонт электроприборов и только после отключения изделия от элсети.
- 6.8. После распаковывания, перед включением в сеть, установка должна быть выдержана при комнатной температуре в течение 2 часов.
- 6.9. Запрещается мыть изделие струей воды.
- 6.10. Для извлечения готового продукта используйте кухонные рукавицы или специальные щипцы во избежание ожогов.
- 6.11. Время непрерывной работы изделия не более 8 часов. Время перерыва на менее 40 минут.

7. Подготовка к работе.

- 7.1. Установку следует установить с соблюдением ГОСТ 12.2.124-90 «Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности», но

не менее 300 мм от задней стенки установки до стены и не менее 500 мм от боковых стенок установки до рядом стоящего оборудования.

7.2. При распаковке установки убедиться в ее сохранности.

7.3. После распаковывания изделия удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку внутренней поверхности камеры с помощью стандартных средств очистки.

7.4. Подключите изделие к электрической сети 220В, вставив вилку в розетку с заземлением.

7.5. Подсоединить заземление корпуса установки к заземляющему контуру помещения согласно ГОСТ 27570.0-87.

8. Порядок работы.

8.1. Включить вилку в розетку. Установить терморегулятор на температуру выпекания (около 200 град.), загорится красная лампочка на панели. В процессе работы корректировать температуру выпекания.

8.2. Открыть крышку, смазать форму подсолнечным маслом.

8.3. Заложить жидкое тесто в углубление плиты, уложить нанизанную на деревянную палочку сосиску, провернуть её в тесте. Во избежание излома деревянная палочка не должна выступать за габариты поверхности жарочной более чем на 30 мм.

8.4. Залить остальные углубления, уложить в них сосиски.

8.5. Закрыть крышку так, чтобы деревянные палочки попали в специальные углубления.

8.6. С помощью рукояток повернуть форму на 180° по часовой стрелке до фиксации (для равномерного растекания теста). Продержать в таком положении 1-1,5 мин. (возможна установка времени с помощью таймера).

8.7. Повернуть форму на 180° против часовой стрелки до фиксации, не открывая, продержать так ещё 1,5-2 мин. до готовности.

8.8. Открыть крышку. Извлечь готовый к употреблению продукт.

8.9. По окончании работы установить ручку терморегулятора в нулевое положение, отключить аппарат от сети.

9. Техническое обслуживание.

- 9.1. Перед любыми работами по обслуживанию установки отключите ее от электросети.
- 9.2. Внешние части и поверхности из нержавеющей стали очищать губкой, смоченной в растворе теплой воды с нейтральным мылом, затем ополоснуть и вытереть насухо. Не используйте абразивные порошки и средства, содержащие агрессивные средства.
- 9.3. Ежедневная чистка изделия увеличит срок службы.

10. Возможные неисправности и способы их устранения.

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Не работает установка после включения в эл. сеть	1. Выключен главный питающий автомат 2. Сработал автомат эл. защиты	1. Выключить главный питающий автомат. 2. Включить автомат эл. защиты.
Не нагревается жарочная поверхность	1. Перегорели ТЭНы, 2. Вышел из строя терморегулятор	Заменить ТЭНы Заменить терморегулятор

11. Правила транспортировки и хранения.

- 11.1. До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.
- 11.2. Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 2 яруса.
- 11.3. Упакованные изделия должны храниться по 3 или 5 группе условий хранения по ГОСТ15150-69.

11.4. Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 2 яруса, с предохранением от осадков и механических повреждений.

12.Гарантии изготовителя.

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

12.2. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

12.3. В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт. Изготовитель гарантирует, что оборудование не содержит дефектов по причине качества изготовления или материалов, а также его нормальное функционирование после проведения монтажных, пусконаладочных или ремонтных работ в соответствии с требованиями данного руководства.

12.4. Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

12.4.1. не предусмотренного применения или чрезмерного использования изделия;

12.4.2. повреждения изделия за счет удара или падения;

12.4.3. подключения в электросеть с параметрами не указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

12.4.4. повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

12.4.5. транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки;

12.4.6. выход из строя деталей, подверженных нормальному износу.

12.5. Претензии в адрес предприятия-изготовителя предъявляются в случае, если поломка произошла по вине завода-изготовителя в период гарантийного срока.

- 12.6. Рекламация, полученная предприятием-изготовителем, рассматривается в десятидневный срок. О принятых мерах письменно сообщается потребителю.
- 12.7. Для определения причин поломки потребитель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:
- 12.7.1. заводской номер изделия;
 - 12.7.2. дата получения изделия с предприятия-изготовителя или торгующей организации и номер документа, по которому он был получен;
 - 12.7.3. дата ввода в эксплуатацию;
 - 12.7.4. описание внешнего проявления поломки;
 - 12.7.5. какие узлы и детали сломались, изнашивались, и т. д.;
- 12.8. К рекламации следует приложить:
- 12.8.1. заполненный гарантийный талон;
 - 12.8.2. акт о поломке.
- 12.9. Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине потребителя, то претензии предприятием-изготовителем не принимаются.
- 12.10. Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту потребителем, предприятием-изготовителем не рассматриваются и не удовлетворяются.
- 12.11. В случае поломки изделия после окончания срока гарантии предприятие-изготовитель осуществляет ремонт по взаимной договоренности.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение прямых или косвенных убытков.

13. Утилизация изделия.

- 13.1. Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.
- 13.2. Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

код продукции

Гриль электрический для сосисок

ПАСПОРТ

Ф2СвтЭ.00.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Гриль электрический для сосисок Ф2СвтЭ. 00.00.000

№ _____

заводской номер изделия

Дата выпуска _____

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей
технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П. _____

Регистрационный талон

Организация _____

Адрес _____

Руководитель _____

Контактный

тел./факс _____

Где было приобретено

оборудование _____

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели Ф2СвтЭ

Талон изъят « ____ » _____ 20 ____ г.

Механик _____

(фамилия)

(подпись)

Россия. г. Смоленск, ул. Шевченко 79

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _____ и модель ____ Ф2СвтЭ

Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Продан _____

(наименование торгующей организации)

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Владелец и его адрес _____

Подпись _____

Выполнены работы по устранению неисправностей

« ____ » _____ 20 ____ г. Механик _____

(подпись)

Владелец _____ (подпись)